


WIDOK

PRZEKRÓJ



UWAGA:  
Skrójnik ustawić na odsadźce przyczółka.  
Rurę wewnętrzną zawiasową na długości obrotu przetoczyć w celu umożliwienia założenia przekładek teflonowych gr. 1mm.  
Skrójnik pomalować posami ukośnymi szer. 10cm, przemienne kolorem czarnym i żółtym.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY TRAS KOMUNIKACYJNYCH			
TRAKT W SZCZECINIE Sp. z o.o.			
70–656 Szczecin, ul. Energetyków 9, tel. 91 4624406			
Obiekt:	Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej na terenie Drowieńskiego Parku Narodowego O/O Knieja nad rz. Stopicą		
Nazwa rysunku:	Skrójnik.		
Projektant:	inż. Stanisław Kamiński	upr. bud. 29/sz/2000	
Sprawdzający:	inż. Włodzimierz Banaszkiewicz	upr. bud. 88/sz/99	
Data: 11.2013	Skala: 1:25	Rys. nr 11	